

Benrøstspjæren dør du køpte produkt. Løsning produseren på sin årsberetningstasjon for avfallshentering av utt-jakke elektriske produkter. Produktet får inte kastas i hushållsoppsamlar.
☒ Avfallshentera använda batterier/opppladningsbara batterier enligt «-pakke legger eller bestemmelsler».
☒ På så måte følger du lagen og bidrar til miljøskydd.

▲ RISK FOR BRAND OCH EXPLOSION

Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

Täck inte över produkten – brandfara.

Utsätt inte produkten för extrem överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand eller liknande.

Använd inte i regn eller i våtrum.

- ☒ **ALLMÄN INFORMATION**
- Kasta inte eller tappa inte produkten.
- LED-skyldet kan inte bytas. Om skyldet är skadat måste produkten bortskaffas.
- LED-ljuskällan kan inte bytas. När ljuskällan är uttjätt måste hela lampen bytas.
- Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbetet får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad servicetekniker eller en person med jämförbar kvalifikation.
- Lampen får inte tillgas på sidan med ljuskällan eller välla på denna sida.

BATTERIER

- Byt alltid alla batterier samtidigt og använd alltid likvärdiga batterier.
- Använd inte batterierna om produkten väcker vars skadade.
- Batterierna är inte uppladdningsbara. Kortslut inte batterier.
- Slå från produkten innan du byter batterier.
- Gamla eller tomma batterier ska genast tas ut ur lampan.

MILJÖINFORMATION | AVFALLSHANTERING

Källsortera förpackningen. Papper og kartong räknas som pappersavfall, folie kan lämnas i till återvinningssamlar.

- ☒ Avfallshentera den uttjättade produkten enligt tillämpliga EU-direktiv. Symbolet «Supptema» hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshenteras tillsammans med vanlig hushållsavfall inom EU. Använd återfyllnings- og samlingstillfällen i din kommun eller kontakta

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- De LED-lichtbron kan niet worden vervangen. Als de levensduur van de LED eindigt, moet de complete lamp worden vervangen.
- Product met openen of modificeren! Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door de producent of een daartoe aangevozen servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd.
- De stekker van het apparaat mag alleen aan de stekker van al de stekkerbehuizing, maar niet aan de kabel, uit het stopcontact worden getrokken.
- De gegevens voor de lamp en metadata, evenals de netspanning op het stopcontact moeten met het typeplaatje overeenkomen.
- De lamp mag niet in de buurt van de lichtbron worden geleegd of op deze kaart vallen.

OPPLAADBARE ACCUPACK

Het product bevat een niet-vervangbare accupack. Zodra de accu leeg is, de deze onmiddellijk weer opladen. De accu loskoppelen van de oplader zodra deze is opgeladen.

Wanneer sprake is van een tekende energiebron, de vloeistof met hand-scherming van een droog doek verwijderen.

INSTRUCTIES VOOR HET MILIEU | AFVALVERWORTERING

De verpakking naar soort als afval afvoeren. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het herbruikbaar afval.

- ☒ Behandel het onbruikbare product overeenkomstig de wettelijke bepalingen als afval. De aanduiding "valuisbaar" weist erop dat de apparaten in de EU niet met het normale huishuiv verwijderd mogen worden. Gebruik de teruggave- en inzamelingssystemen in uw gemeente of neem contact op met de dealer waar het product gekocht is.

Geef het apparaat voor de verwijdering af bij een speciale inzamelplaats voor oude apparaten. Het product met in overeenstemming behandelen.

- ☒ Gebruik de batterijen/accu's altijd in aarshouding met de de plasticje wettens of eisen afvoeren.
- Zo kunt u aan uw wettelijke verplichtingen voldoen en uw bijdrage aan de bescherming van het milieu leveren.

OP PRODUCTBESKRIVNING

- Huvud-LED
- OP-laddningsdisplay A
- TOP-LED
- Aan-uitschakelaar
- Dimmerlag
- DraaSchakker
- Uitpakningshak
- OP-laddnings knop
- OP-laddnings knop
- OP-laddnings knop
- OP-laddnings knop
- OP-laddnings knop
- OP-laddnings knop
- OP-laddnings knop
- OP-laddnings knop

INGEBRUKNING

Voar het eerste gebruik eerst volledig opladen.

Van opmerksom te den lamp inschakelen door de aan-uitschakelaar te drukken

- huvud-LED (met dimmel-functie)
- TOP-LED
- uit

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<p>☒ Schutzklasse III Class 3 equipment</p> <p>☒ Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien Conforms to the European directive</p> <p>☒ Riskisklasse - Nicht in die Lichtquelle blicken Risk-Group - Do not look into the lamp</p> <p>☒ Elektroschrott (WEEE-Richtlinie) Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE-Guideline)</p> <p>☒ Batteriersorgrungsinformation - Nicht in den Hausmüll! Battery disposal information - Not for household waste</p> <p>☒ Bedienungsanleitung beachten! Read the operating instructions carefully before use!</p> <p>☒ Mindestabstand zu angrenzenden Objekten Minimum distance from lighted objects</p> <p>☒ Sicherheitsglas ist nicht austauschbar, bei Beschädigung Glas muss das Produkt entsorgt werden. Safety glass is not replaceable, if the glass is damaged, the product must be discarded.</p> <p>IP54 IP-Schutzklasse IP-Protection class</p>	<p>SIKKERHED – FORKLARING AF SYMBOLER OG HENVISNINGER</p> <p>☒ Information Nyttig tilläggsinformation om produktet</p> <p>☒ Henviing Denne henvisningen advarer mot alle mulige skader</p> <p>☒ Forsiktig OBS – Farlig situasjon som kan føre til personskade</p> <p>☒ Advarsel OBS – Farlig situasjon! Kan føre til alvorlige personskader eller død</p> <p>BEREGNET BRUK</p> <p>Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og velken for kommersiell bruk eller for bruk i en husholdning, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i denne informasjonen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtar oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.</p> <p>▲ GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER</p> <p> Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.</p> <p> Hold barn unna produktet og emballasjen. Produktet er ikke noe leketøy. Barn skal ikke leke med produktet eller emballasjen.</p> <p> Unngå skader på øynene - Ikke se direkte ind i lysstrålen eller lys andre personer i ansigtet. Hvis det sker for længe, kan</p>
---	--

☒ **PRODUKTBESKRIVNING**

- Huvud-LED
- Laddningsindikering A
- TOP-LED
- Strömbyrta
- Dimmerrelage
- Vridlänk
- Införbrukningsknop
- Laddningsport med gummlösk
- USB-port (Powerbank)
- Laddningsindikering B
- Laddningskontakter för laddstation
- Högtrycks magnet

☒ **IDRIFTTAGNING**

Læs de tekniske oplysninger om den første anvendelsen

Slå på lampen med strømbrytteren

1x hovedlampe (med dimmerhjul/funktion)

- TOP-LED
- TOP-LED
- 3x från

LED-laddering:

Laddningsindikering A under laddning:

- Blinkar rött: Laddningsläge
- Släckt: Batteriet är fulladdat

Laddningsindikering B under laddning och/eller drift:

- Lysdioder visar laddningsstatus/batterikapacitet

Lampan kan laddas samtidigt som den är tänd -> lyskraften begränsas

Strömavbrutningselektronik (nedbrytningsfunktion):

Anslut lampen i rätt skick (huvud-LED) till laddningskabeln. Lampan släcks automatiskt och tänds automatiskt i händelse av strömavbrott (lys kraften är dimmad så att lysiden förslöses).

Powerbank-funktion:

En USB-utgång kan laddas via USB-utgången. Under användning av lampen är denna funktion avaktiverad.

☒ **CE** Produktet överensstämmer med kraven i tillämpliga EU-direktiv.

Mått förhållning till tekniska teckningar. Vi tar inget ansvar för tryckfel.

LED-display:

Opladningsdisplayen tänds när opladen:

- ☒ **Information** | Nyttig information om produktet
- ☒ **Bemærk** | Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader eller livsfare

Elektronika voor het uitvallen van de netstroom (noodverlichtingsfunctie):

De lamp in ingeschakelde toestand (huvud-LED) og de laadkabel aansluiten. De lamp gaat automatisch uit en wordt automatisch ingeschakeld op het moment dat de netstroom uitvalt (de lichtopbrengst is gedimd, om een lange verlichtingsduur te realiseren).

Powerbank-functie:

Op de USB-uitgang kan een apparaat met USB-aansluiting worden opladen. Tijdens het opladen van de lamp is deze functie uitgeschakeld.

☒ **CE** Het product voldoet aan de eisen van de EU-richtlijnen.

Teknische afbeeldingen overnemen. Voor afbeeldingen wijes wijes aansprakelijk.

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DK

SIKKERHED – FORKLARING AF ANVISNINGER

Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:

- ☒ **Information** | Nyttig information til produktet
- ☒ **Bemærk** | Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader eller livsfare

Elektronika voor het uitvallen van de netstroom (noodverlichtingsfunctie):

De lamp in ingeschakelde toestand (huvud-LED) og de laadkabel aansluiten. De lamp gaat automatisch uit en wordt automatisch ingeschakeld op het moment dat de netstroom uitvalt (de lichtopbrengst is gedimd, om een lange verlichtingsduur te realiseren).

Powerbank-functie:

Op de USB-uitgang kan een apparaat met USB-aansluiting worden opladen. Tijdens het opladen van de lamp is deze functie uitgeschakeld.

☒ **CE** Het product voldoet aan de eisen van de EU-richtlijnen.

Teknische afbeeldingen overnemen. Voor afbeeldingen wijes wijes aansprakelijk.

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SICUREZZA – SPIEGAZIONE DELLE AVVERTENZE

☒ **Informazione** | Utili informazioni aggiuntive sul prodotto

☒ **Nota** | Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo

☒ **Attenzione** | Attenzione – Pericolo di lesioni!

☒ **Avvertimento** | Attenzione – Pericolo! Può provocare lesioni gravi e letali!

IMPIEGO APPROPRIATO

Il prodotto è una fonte luminosa mobile e non è concepito per scopi diversi. Il prodotto è concepito esclusivamente per uso privato domestico e non per scopi commerciali né per l'illuminazione di ambienti domestici, quindi va utilizzato soltanto come descritto nelle istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro impiego che sia diverso dalla destinazione d'uso prevista da considerarsi appropriato è quindi di esclusiva responsabilità del cliente. Non siamo responsabili per danni provocati da un uso errato o inadeguato.

▲ AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite sull'uso in sicurezza del prodotto e informate sui pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati.

Tenere il prodotto e l'imballo fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non usino il prodotto e l'imballo come un giocattolo.

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SIKKERHED – FORKLARING AF ANVISNINGER

Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:

- ☒ **Information** | Nyttig information til produktet
- ☒ **Bemærk** | Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader eller livsfare

Elektronika voor het uitvallen van de netstroom (noodverlichtingsfunctie):

De lamp in ingeschakelde toestand (huvud-LED) og de laadkabel aansluiten. De lamp gaat automatisch uit en wordt automatisch ingeschakeld op het moment dat de netstroom uitvalt (de lichtopbrengst is gedimd, om een lange verlichtingsduur te realiseren).

Powerbank-functie:

Op de USB-uitgang kan een apparaat met USB-aansluiting worden opladen. Tijdens het opladen van de lamp is deze functie uitgeschakeld.

☒ **CE** Het product voldoet aan de eisen van de EU-richtlijnen.

Teknische afbeeldingen overnemen. Voor afbeeldingen wijes wijes aansprakelijk.

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

☒ **Information** | Nyttig tilläggsinformation om produktet

☒ **Henviing** | Denne henvisningen advarer mot alle mulige skader

☒ **Forsiktig** | OBS – Farlig situasjon som kan føre til personskade

☒ **Advarsel** | OBS – Farlig situasjon! Kan føre til alvorlige personskader eller død

BEREGNET BRUK

Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og velken for kommersiell bruk eller for bruk i en husholdning, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i denne informasjonen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtar oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.

▲ GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.

Hold barn unna produktet og emballasjen. Produktet er ikke noe leketøy. Barn skal ikke leke med produktet eller emballasjen.

Unngå skader på øynene - Ikke se direkte ind i lysstrålen, og du må ikke rette lys et

Evitare lesioni agli occhi e non fissare mai direttamente il raggio luminoso né dirigerlo sul viso di altre persone.

Un'esposizione prolungata alle particelle di luce blu potrebbe danneggiare la retina.

Non toccare mai un apparecchio collegato alla rete elettrica con le mani bagnate o qualora sia caduto in acqua. In questo caso, disinserire prima il fusibile generale, quindi scollegare la spina elettrica.

Non impiegare mai in ambienti a rischio di esplosione, in cui sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.

Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

Utilizzare soltanto una presa elettrica facilmente accessibile per poter scollegare il prodotto rapidamente dalla rete elettrica in caso di anomalia.

Tutti gli oggetti illuminati devono trovarsi ad almeno 10 cm di distanza dalla lampada.

Utilizzare il prodotto esclusivamente insieme agli accessori forniti in dotazione.

Non tentare mai di aprire una batteria, né di schiacciarla, riscaldarla o incen-gioattolo.

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

19	20
----	----